

Инструкция к сейфам

1. Установка нового кода

1.1 Нажмите красную кнопку («X» — см. рисунок), расположенную на внутренней стороне дверцы сейфа. Последует 1 звуковой сигнал и параллельно загорится жёлтый индикатор («PROCEED»).

1.2 Введите новый код (3–8 цифр) и подтвердите его однократным нажатием кнопки «B».

1.3 Проверьте работоспособность нового кода:

- При открытой дверце сейфа поверните ручку против часовой стрелки (сейф находится в положении «закрыто»).
- Введите свой пароль и подтвердите его однократным нажатием кнопки «A».
- Загорелся жёлтый индикатор («READY») и прозвучал звуковой сигнал (сейф открыт). В течении 5 секунд поверните ручку сейфа по часовой стрелке.

Если код будет введён неверно 3 раза подряд, сейф блокируется на 20 секунд.

Если снова будет набрана неправильная комбинация 3 раза подряд, сейф блокируется на 5 минут.

2. При утере кода

Сообщить постовой либо старшей медицинской сестре.

3. Предупреждение о замене батарей

Если батареи разряжены, при наборе кода загорится и будет гореть красная лампочка («LOW BATTERY»). В этом случае так же необходимо проинформировать медицинский персонал о необходимости замены элементов питания.

